



- ホリゾン幕
- 大黒幕
- ボタン(29)
- ボタン(28)
- ボタン(27)
- ボタン(26)重量
- アッパーホリゾンライト
- ボタン(25) 袖幕(3)
- ボタン(24) 一文字幕(5)
- ボタン(23)
- ボタン(22) 重量
- エリアライト(4)
- ボタン(21)
- ボタン(20) 中割幕(4)
- ボタン(19) 一文字幕(4)
- ボタン(18)
- ボタン(17) 重量
- ボタン(16)
- エリアライト(3)
- ボーダーライト(3)
- ボタン(15) 中割幕(3)
- ボタン(14) 一文字幕(3)
- ボタン(13)
- ボタン(12) 重量
- ボタン(11)
- ボタン(10)
- ボタン(9) 袖幕(2)
- エリアライト(2)
- ボーダーライト(2)
- ボタン(8) 中割幕(2)
- ボタン(7) 一文字幕(2)
- ボタン(6) 重量
- スクリーン
- ボタン(5) 袖幕(1)
- エリアライト(1)
- ボーダーライト(1)
- ボタン(4) 中割幕(1)
- ボタン(3) 一文字幕(1)
- ボタン(2) 重量
- ボタン(1)
- 暗転幕
- 絞り緞帳
- 緞帳

- SPボタン下手
- EX(3)
- ボタン(2)
- EX(2)
- ボタン(1)
- EX(1)

- 点吊(7)
- 点吊(6)
- 点吊(5)
- 点吊(4)
- 点吊(3)
- 点吊(2)
- 点吊(1)
- 点吊(8)

